LEGO

RACERS

4589



REMOTE CONTROL
RC
INFRARED

RC Nitro Flash



7





20



34


4181793



DROME
RRRRRR
RRR
CRUSH
RRRRRR
RRR
CRUNCH
MAX
RROOOU
RRRRROOO
VRRRROOOA



RRR
WR
SWAK
R
RROA
RRRR
VVRRR



3x
1,5 V LR 6









3 Channels





1 2 3









1




2




3




4




5




6




7




1




2




3




8




9





10






11







12




13




14



15



16




17





Off
On





34
OFF ROADER




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18





19






20





21




Off
On






1



2



3



4




5
TNR
34

EN
Important information about batteries
Never use different types of batteries together, nor use a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product will not be used for a long time or if the batteries have run down, as battery acid (fluid from the batteries) can damage the product.

You can use rechargeable batteries, but you must recharge these using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge rechargeable batteries while they are still in the product, and you must not try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.

DE
Wichtige Information zu Batterien
Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien, oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird, oder wenn die Batterien leer sind. Die Batteriesäure (aus den Batterien austretende Flüssigkeit) hat nämlich eine ätzende Wirkung.

Es lassen sich auch wiederaufladbare Batterien verwenden. Allerdings sollten diese mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten nicht aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen „normale" Batterien wiederaufzuladen (Explosionsgefahr!).

FR
Informations importantes concernant les piles
N'utilisez jamais ensemble différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usagées. Retirez toujours les piles, si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période ou bien si les piles sont usées. L'acide (liquide s'écoulant des piles) peut, en effet, détériorer le produit.

Vous pouvez utiliser des piles rechargeables à condition de les recharger dans un chargeur prévu à cet effet et sous la surveillance d'un adulte. Vous ne pouvez pas et ne devez pas essayer de recharger les piles rechargeables dans le produit. N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.

IT
Informazioni importanti sulle batterie
Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie se il prodotto non è in uso per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite: l'acido delle batterie (il liquido che contengono) potrebbe rovinare il prodotto.

è possibile utilizzare batterie ricaricabili, che vanno però caricate in un apposito caricabatterie, con la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili non devono essere ricaricate nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili!

BLX.NL
Belangrijke informatie over batterijen
Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Batterijzuur (vloeistof in de batterijen) kan het product beschadigen.

Je kan oplaadbare batterijen gebruiken, maar ze moeten in een voor dit doel bestemde oplader onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.

ES
Importante información sobre las baterías
No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre todas las baterías, si el producto no se utiliza por un largo período de tiempo, o si las baterías están gastadas, ya que el ácido de las baterías (fluido de las baterías) puede dañar el producto.

Se pueden utilizar baterías recargables, pero éstas deben recargarse en un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías recargables no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables.

DA
Vigtig information om batterier
Brug aldrig forskellige typer batterier sammen eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op, da batterisyre (væske fra batterierne) kan ødelægge produktet.

Du kan anvende genopladelige batterier, men de skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladet i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier.

FI
Tärkeää tietoa paristoista
Älä koskaan käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet, sillä paristojen happoneste saattavat vahingoittaa tuotetta.

Voit käyttää myös uudelleenladattavia paristoja. Paristojen lataamiseen on kuitenkin käytettävä juuri oikeaa laturia, ja se on tehtävä aikuisen valvonnassa. Uudelleenladattavat paristot on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaanyritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu uudelleenladattaviksi.

SV
Viktig information om batterier
Använd aldrig olika typer av batterier tillsammans eller nya och gamla batterier samtidigt. Ta alltid ut batterierna när de är förbrukade eller om du inte skall använda produkten på en längre tid, batterisyra (vätska från batterierna) kan annars förstöra produkten.

Du kan använda laddningsbara batterier, men de måste laddas upp i en lämplig laddare under uppsyn av en vuxen. Laddningsbara batterier kan och får inte laddas upp medan de sitter i produkten. Försök aldrig ladda upp batterier som inte är laddningsbara.

PT
Informações importantes acerca das pilhas
Nunca use tipos de pilhas diferentes em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem acabado, pois o ácido (fluido das pilhas) pode danificar o produto.

É possível utilizar pilhas recarregáveis, mas estas devem ser recarregadas com um carregador adequado sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e não devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis.

EL
Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες, αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει, γιατί το οξύ των μπαταριών (υγρό από τις μπαταρίες) μπορεί να καταστρέψει το προϊόν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αλλά θα πρέπει να τις φορτίζετε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Δεν μπός ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

JA
電池の取扱いに関する重要事項
異なるタイプの電池を混ぜて使用しないでください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。長期間使用しない時や電池が切れた時は、液漏れによる製品の損傷を避けるため、必ず電池をはずしてください。

充電池も使用できますが、 充電の際には必ず大人の監督のもと、正しい充電器を使用してください。製品の中にまだ電池が入っている状態で充電池を充電したり、また充電しようとしないでください。充電池ではない電池を充電しないようにしてください。

ZH
電池使用須知
切勿把不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除，因為電池酸(電池內的液體)會損壞本產品。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。

RU
Важная информация о батарейках
Никогда не используйте вместе батарейки различных типов, а также старые и новые батарейки. Всегда вынимайте батарейки в том случае, если не собираетесь использовать прибор в течение долгого времени или если батарейки сели, потому что кислота (жидкость из батареек) может повредить прибор.

Вы можете использовать перезаряжающиеся батарейки, но вы должны подзаряжать их при помощи соответствующего зарядного под наблюдением взрослого. Вы не можете подзаряжать батарейки, находящиеся в приборе, и не должны предпринимать таких попыток. Никогда не старайтесь подзаряжать батарейки, не предназначенные для этого.

PL
Ważna informacja o bateriach
Nigdy nie używaj razem baterii różnych typów, a także baterii starych i nowych. Zawsze należy wyjmować baterie w przypadku, gdy przez dłuższy okres czasu nie zamierzasz korzystać z urządzenia, albo gdy baterie są już wyładowane, ponieważ kwas (ciecz z baterii) może wywołać uszkodzenie urządzenia.

Możesz stosować baterie do wielokrotnego ładowania, ale powinny być one ładowane przy pomocy właściwego urządzenia do ładowania, pod nadzorem osób dorosłych. Nie możesz ładować baterii, znajdujących się w urządzeniu i nie powinieneś podejmować takich prób. Nigdy nie próbuj ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

CS
Důležitá informace o bateriích
Nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vyjměte je z výrobku, nebot' by mohlo dojít k jeho poškození akumulátorovou kyselinou (kapalinou v bateriích).

Můžete používat i nabíjitelné baterie, ale musíte je nyní nabít ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné.

SK
Dôležitá informácia o batériách
Nikdy nepouvívajte odlišné druhy batérií spoločne, ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlho používat', alebo ak sa batérie vybili - akumulátorová kyselina (kvapalina z batérií) môže totiž poškodit' výrobok.

Môžete použít' batérie, ktoré sa dajú dobíjat', ale ich musíte dobíjat' správnym nabíjačom a pod dozorom dospelých. Batérie sa nesmú dobíjat', kým sú ešte vo výrobku, a nesmiete to skúšat'. Nikdy sa nepokúšajte dobíjat' batérie, ktoré na to nie sú prispôsobené.

HU
Fontos tudnivalók az elemekről
Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemek egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, amikor a készüléket előreláthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni vagy ha az elemek lemerültek, mivel az elemekben lévő sav megrongálhatja a terméket.

Használhatunk újratölthető elemeket is, de ezeket csak úgy tölthetjük újra, ha a megfelelő töltőt használjuk egy felnőtt felügyelete mellett. Az újratölthető elemeket nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg se próbáljuk. Soha se próbáljunk nem újratölthető elemet újratölteni.

UK
Батарейки
Не використовуйте разом різні типи батарейок, та не використовуйте старі і нові батарейки разом. Витягніть батарейки із відсіка, якщо іграшка не буде використовуватись протягом тривалого часу, або якщо батарейки розрядились, тому що рідина, яка міститься у батарейках, може витекти і зіпсувати іграшку.

Можливо використання акумуляторних батарей, але підзаряджати їх можливо тільки з використанням відповідного зарядного пристрою і тількі у присутності дорослого. Підзаряджання батарейок неможливо без попереднього діставання батарейок із відсіка, і непотрібно діяти таким чином. Ніколи не підзаряджайте батарейки не акумуляторного типу..

HR
Baterije
Nikada nemojte koristiti različite vrste baterija zajedno, niti kombinirati stare i nove baterije. Uvijek izvadite baterije ako proizvod neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije ispražnjene, jer kiselina iz baterija može oštetiti proizvod.

Mogu se koristiti baterije na punjenje, no njih se smije puniti jedino pomoću ispravnog punjača i pod nadzorom odrasle osobe. Baterije na punjenje ne možete puniti dok su još u proizvodu, i to ne smijete ni pokušati. Nikada nemojte pokušati puniti baterije koje nisu vrsta baterija na punjenje.

SR
Батерије
Никада немојте да користите различите врсте батерија заједно, и немојте да комбинујете старе и нове батерије. Увек одстраните батерије ако производ нећете користити дуље време или ако су батерије испражњене, јер киселина из батерија може да оштети производ.

Можете да користите батерије на пуњење, но њих смете да пуните једино помоћу исправног пуњача и у присуству одрасле особе. Ватерије на пуњење не можете пунити док су још у производу, и то не смете нити да покушате. Никада немојте да покушате напунити батерије које нису тип батерија на пуњење.

SL
Baterije
Nikdar ne uporabljajte skupaj dva različna tipa baterij. Ne kombinirajte stare z novimi baterijami. Zmeraj odstranite baterije iz igrače, če jo ne boste uporabljali dalj časa, ali če so že oslabljene, ker kislina iz baterij (tekočina iz baterij) lahko poškoduje igračo.

Lahko uporabite tudi baterije, ki se polnijo, ampak ih morate polniti z primernim polnilcem in pod nadzorstvom odraslih. Baterije za polnjenje ne smete polniti, če so še v igrači. To niti ne poskušajte. Nigdar ne polnite baterije, ki niso baterije za polnjenje.

RO
Bateriile
Nu folosi niciodată tipuri diferite de baterii împreună și nici combinații de baterii vechi și noi. Totdeauna scoate bateriile dacă produsul nu este utilizat un timp mai îndelungat sau dacă bateriile s-au descărcat, deoarece acidul (lichidul din baterii) poate strica produsul.

Poți folosi baterii reîncărcabile, dar trebuie să le încarci folosind un încărcător corect și numai sub supravegherea unui adult. Bateriile care sunt încă în produs nu pot fi reîncărcate și nu trebuie să încerci să le reîncarci astfel. Nu încerca niciodată să încarci baterii care nu sunt reîncărcabile.

BG
Батерии
Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтощили, тъй като киселината, която изтича от батериите, може да повреди изделието.

Акумулаторни батерии също могат да се използват, но те трябва да се зареждат само с подходящо зареждащо устройство и само под надзора на възрастни. Акумулаторните батерии не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не се акумулаторни.

LV
Baterijas
Nelietojiet kopā dažādu tipu baterijas, un nelietojiet kopā jaunas un vecas baterijas. Izņemiet baterijas no nodalījuma, ja rotaļlieta netiks izmantota ilgu laiku, vai ja baterijas ir izlietojušās, jo baterijās esošā skābe var iztecēt un sabojāt rotaļlietu.

Var izmantot akumulatoru baterijas, bet uzlādēt to var tikai ar piemērotas lādēšanas ierīces palīdzību un tikai pieauguša klātbūtnē. Bateriju uzlādēšana nav iespējama, neizņemot tās no nodalījuma, nedrīkst mēģināt to darīt tādā veidā. Nekad neuzlādējiet baterijas, kuras nav akumulatora tipa.

ET
Batareid
Ärge kasutage koos eriliste tüüpi batareid, nägu ka ärge kasutage uued ja vanad patareid koos. Võtke välja patareid mänguasjast, kui te ei kasuta see pikk aeg, või batareid on lõppesid, kuna hape, mis sisaldub patareides, võib välja voolama ja rikkuma mänguasja.

Võib kasutama akkumulaatori batareid, aga laadima neid võib ainult sobiva laadimise seadeldisega ja ainult täiskasvanu juuresolekul. Patareide laadimine on võimatu esialgsest väljavõtmisest mänguasjast, ja ei pea püüdma toimima sellist viisil. Kunagi ärge laadige batareid mitte akumulaatori - tüüpi.

LT
Elementai
Nesinaudokite vienu metu skirtingų tipų elementais, taip pat nenaudokite senų elementų. kartu su naujais. Išimkite elementus iš įdėklo, jeigu nesinaudosite žaislu ilgą laiką arba jeigu elementai išsieikvojo, kadangi juose esanti rūgštis gali ištekėti ir sugadinti žaislą.

Galima naudoti ir akumuliatorinius elementus, bet pakrauti juos galima tik turint tam tinkantį prietaisą ir tik suaugusių priežiūroje. Elementų negalima pakrauti prieš tai neišėmus jų iš įdėklo, ir nebandykite to daryti. Niekada nesistenkite pakrauti ne akumuliatorinio tipo elementus.

TR
Piller hakkında önemli bilgiler
Hiçbir zaman değişik tip pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pilli ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın, çünkü pil asidi (pillerin içindeki sıvı) ürüne zarar verebilir.

Bitince yeniden doldurulabilen piller kullanabilirsiniz, ama bunları doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurmalısınız. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken dolduramazsınız; bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, bitince doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya da çalışmayın.

KO
건전지 사용정보
다른 타입의 건전지를 함께 사용하거나 오래된 건전지와 새 건전지를 함께 사용하지 마십시오. 그리고, 한동안 제품을 사용하지 않을 계획이거나 건전지를 다쓰면 건전지에서 나오는 산성 성분이 제품에 해로우니 제품에서 건전지를 빼주십시오. 충전 건전지는 사용 가능하며 어른의 지도에 따라 알맞는 충전기를 사용하여 충전 하십시오. 건전지가 제품안에 들어있을 때 충전기를 이용하여 충전할 수 없으며, 일반 건전지는 충전하여 사용할 수 없습니다.


4588
TRACK
SYSTEM
PULL BACK
MOTOR
4587
PULL BACK
MOTOR
DROME


8475
RC
RADIO CONTROL
8473
PULL BACK
MOTOR

LEGO RACERS









DROME